



Bedienungsanleitung – powered by Kalle das Kabel

Wichtiger Hinweis vorab:

Der **LEDapter** ist wie der eine Kumpel, der dir ehrlich sagt, wenn du die Hose falsch herum trägst – nur geht's hier nicht um Mode, sondern um Strom.

Anwendung in drei kinderleichten Schritten:

1. Steck den Schukostecker des LEDapters in die Steckdose auf dem Campingplatz.
2. Guck auf die LED:

● Leuchtet rot? Dann läuft der Strom in die falsche Richtung – Verpolung!
Bitte NICHT den CEE-Stecker anschließen.

● Bleibt aus? Alles gut – Strom fließt korrekt. Jetzt darfst du deinen Caravan einstecken.

3. CEE-Stecker in deinen Camper einstecken. Fertig! Jetzt kannst du den Toaster anschmeißen – oder die Lichterkette.

Sicherheitshinweis – oder: Warum wir dir kein Märchen erzählen

Laut DIN VDE 0100-708 und DIN VDE 0100-721 ist der Einsatz von Schuko-Anschlüssen auf Campingplätzen zum Einspeisen nicht zugelassen – weil keine eindeutige Schutzkontakt-Zuordnung möglich ist.

ABER: Es gibt immer noch Plätze, auf denen dir nichts anderes übrig bleibt.

Und genau dafür wurde der LEDapter gebaut:

Damit du erkennst, ob Strom nur fließt oder auch richtig fließt.

Pflege und Lagerung

- Der LEDapter mag's trocken und sauber – wie dein Lieblingskabel.
- Bitte nicht im Matsch vergraben oder mit Cola übergießen.
- Sollte die LED mal nicht mehr leuchten: erst prüfen, ob überhaupt Spannung anliegt. Danach bitte unseren Kundenservice kontaktieren – wir beißen nicht.

Häufige Fragen:

Q: Was passiert, wenn ich trotz roter LED den CEE-Stecker einstecke?

A: Dann kann es im schlimmsten Fall zu gefährlichen Spannungen im Wohnwagen kommen. Tu's nicht. Du bist besser als das.

Q: Warum ist das überhaupt nötig?

A: Weil nicht alle Campingplätze im 21. Jahrhundert angekommen sind. Aber wir schon – und du jetzt auch.